

KURZANLEITUNG FMD 55P

1. Eingabe und Abspeichern einer Frequenz mit Decodierung



- Einschalten des Empfängers aus der Grundeinstellung, Stand-By bzw. Barograph-Mode



- Ermöglicht die Eingabe einer Frequenz
- Gewünschte Frequenz mit den Tasten <0> - <9> in kHz eingeben (z.B. 11638 kHz) und mit <ENTER> abschließen



- Feinabstimmung (in 10 Hz Schritten) mittels der Tasten <UP> und <DOWN>



- Auswahl der richtigen Betriebsart des Empfängers (Rollfunktion).
CW für Morse (A1A,A2A)
FSK für RTTY (Telex) / SITOR und FAX (F1B,F1C,F3C)
USB für SSB Sprechfunk (H3E,J3E,R3E) (z.B.Norddeich Radio)
AM für Rundfunkstationen (A3E) (z.B. DLF oder BBC)



- Schaltet den Decoder ein (nur in Mode **CW** oder **FSK**), (Rollfunktion).
im **CW-MODE**: **MORSE** zur Decodierung von Morsesignalen (A1A).
im **FSK-MODE**: **RTTY** zur Decodierung von Telex-Signalen (F1B).
SITOR zu Decodierung von FEC-Signalen (F1B, MSI).
FAX zur Decodierung von Fax-Signalen (F1C,F3C).



- Speichert die gerade decodierte Nachricht in den internen Speicher.



- Schaltet den Drucker zum Mitdrucken der decodierten Nachrichten ein.



- Schaltet die Funktionen Speichern und Drucken ab. Nur Display-Anzeige.



- Die aktuellen Einstellungen von Empfänger und Decoder (also Frequenz, Mode, Decodierungsart, Write und Print) können auf einen von 30



Speicherplätzen abgespeichert werden. Eingabe eines Speicherplatzes von 01 bis 30 mit Tasten <0> - <9> und **2 mal** mit <ENTER> bestätigen.



- Rückkehr in die Grundeinstellung, Stand-By bzw. Barograph Mode.

2. Abruf einer gespeicherten Frequenz aus der Grundeinstellung



- Mit <RECALL> kann ein Speicherplatz abgerufen werden.



- Mit Zifferntasten <0> bis <9> einen Speicherplatz von 01 bis 30 eingeben und mit <ENTER> bestätigen. Gerät wird automatisch gemäss dem gewählten Speicherplatz eingestellt.



- Rückkehr in die Grundeinstellung, Stand-By bzw. Barographmode

3. Einstellung der Timerfunktion aus der Grundeinstellung




- Aktiviert aus der Grundeinstellung das Setup Menü



- Mit der Taste <1> die Timerfunktion aufrufen.



- Taste <ENTER> ermöglicht Neueingabe einer Ein- und Ausschalt-Zeit samt zugehörigem Speicherplatz (Kanal).



- Setzt den Cursor auf die nächste Zeit bzw. Kanaleingabe.



- Uhrzeiten und Speicherplatz (Kanal) eingeben; Werte mit <UP> nach oben, mit <DOWN> nach unten verändern.



- Nach korrekter Eingabe von Ein- und Ausschalt-Zeit und des dazugehörigen Kanals, mit Taste <ENTER> die Eingabe abspeichern.



- Taste <CLEAR> ermöglicht das Löschen einer Zeile (Timerfunktion).



- Mit Ziffern <1> bis <9> die zu löschende Zeile eingeben und mit Taste <ENTER> bestätigen.



- Mit Taste <EXIT> Rückkehr in die Grundeinstellung (2 x drücken).


4. Abruf von gespeicherten Nachrichten aus der Grundeinstellung



- Mit Taste <READ> die Funktion Nachrichten lesen aufrufen.



- mit einer der Tasten <1> bis <4> die gewünschte Nachrichtenart (NAVTEX, MORSE, RTTY oder SITOR) auswählen.



- Die einzelnen Nachrichten sind mit Datum und Uhrzeit bzw. der NAVTEX Kennung gekennzeichnet. Mit Tasten <UP> und <DOWN> Nachricht auswählen, mit Tasten <YES> und <NO> Seite blättern.



- Durch Drücken von <DISPLAY> erscheint die Nachricht auf dem Display. Weiter- und zurückblättern mit den Tasten <DOWN> und <UP>, beenden mit <EXIT>.



- Durch Drücken von <PRINT> wird die Nachricht ausgedruckt. (im Display-Mode ab der angezeigten Position)



- Mit Taste <EXIT> wird Ausdruck bzw. Anzeige abgebrochen bzw. Rückkehr in die Grundeinstellung (2 x drücken).