



WARNHINWEISE UND SCHUTZVORSCHRIFTEN

WICHTIGE INFORMATION!

Lesen und befolgen Sie alle hier abgedruckten Hinweise und Informationen zu Ihrer eigenen Sicherheit. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Gegenständen oder Personen, wenn diese Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten wurden.

Allgemeine Verwendung

Deeper ist ein auf Sonar-Technologie basierendes Gerät, welches die Position von Fischen anzeigt. Das Gerät funktioniert nicht eigenständig - es benötigt ein Smartphone, Tablet oder anderes mit ihm kompatibles Gerät. Die folgenden Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften müssen befolgt werden:

Verwenden Sie beim Auswerfen des Geräts IMMER eine ausreichend starke Angelschnur und Angel.

Stellen Sie IMMER sicher, dass sich die Hauptdichtung in gutem Zustand befindet und dass das Gerät ordnungsgemäß geschlossen ist, bevor Sie es ins Wasser tauchen.

Verwenden Sie das Gerät NICHT in irgendeiner anderen Weise, als laut der Beschreibung in der Betriebsanleitung vorgesehen.

Versuchen Sie NICHT, das Gerät oder dessen Zubehör zu zerlegen, zu verändern oder irgendeine Wartung daran vorzunehmen, die nicht den einfachen Instandhaltungsmaßnahmen bei vorgesehener Verwendung entspricht. Verwenden Sie das Gerät NICHT unsachgemäß; treten Sie nicht darauf, durchstechen Sie es nicht, lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen Sie es nicht; es sei denn, es wird in ausreichend tiefes Wasser getaucht oder geworfen.

2

Setzen Sie das Gerät NICHT zusätzlichen mechanischen Belastungen, Vibrationen oder Schocks aus, die diejenige überschreiten können, die bei normaler Verwendung auftreten.

Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn ein erheblicher äußerlicher Schaden erkennbar ist, wenn die Hauptdichtung verschlissen ist oder wenn das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß schließt, da sonst die Wasserdichtheit beeinträchtigt wird.

Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn beim Schütteln desselben Klapper- oder Wassergeräusche zu hören sind. Lassen Sie das Gerät NICHT unter Wasser abtauchen. Werfen Sie das Gerät NICHT in Bereichen, wo es zu Verletzungen von anderen Personen oder zu Schäden an Eigentum oder am Gerät selbst kommen kann, vor allem im Innenbereich.

Verlassen Sie sich NICHT auf die Tiefenmesswerte, um beim Navigieren eines Bootes ein Auflaufen auf Grund zu vermeiden.

Verlassen Sie sich NICHT auf die Kartenfunktion der Anwendung, um beim Navigieren des Bootes eine Kollision zu vermeiden oder wenn Sie beim Autofahren Wegbeschreibungen erhalten.

Bewahren Sie den Deeper mit seinen Teilen und seinem Zubehör, einschließlich der Verpackung, IMMER außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Lassen das Gerät NICHT von Kindern verwenden oder zum Spielen nutzen.

Informationen zur Batterie

Dieses Gerät arbeitet mit einer Lithium-Ionen-Batterie, die je nach Einsatzbedingung des Gerätes bis zu 300

3

Mal geladene und entladen werden kann. Setzen Sie die Batterie keinen extremen Temperaturen aus, um die Lebensdauer derselben zu verlängern. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigen die Batteriekapazität erheblich. Laden Sie die Batterie alle 2 Monate auf; selbst, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Eines Tages wird die Batterie verschlissen sein und muss ausgetauscht werden. Dies kann geschehen, indem Sie Ihren Deeper zum Service einschicken (nähere Informationen im Kapitel "Garantie und Service" des Handbuchs). Bei unsachgemäßer Handhabung kann die Batterie eine Gefahr darstellen; beachten Sie daher folgende Sicherheitsvorgaben:

Versuchen Sie NICHT, die Batterie zu entfernen oder auszutauschen.

Setzen Sie das Gerät NICHT Temperaturen außerhalb des Bereichs zwischen -20°C und 40°C (-4°F und 104°F) aus.

Lassen Sie das Gerät an einem heißen Tag NICHT im Inneren eines geparkten Autos liegen.

Setzen Sie das Gerät NICHT für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus, wenn es nicht ins Wasser getaucht wird.

Werfen Sie die Batterie NICHT ins Feuer.

Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn eine andere Substanz als Wasser austritt oder Dämpfe ausströmen. Vermeiden Sie, dass die austretende Substanz mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Wenn dies geschehen sollte, waschen Sie die Kontaktfläche gründlich mit kaltem Wasser und konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn anhaltende Beschwerden oder andere Symptome auftreten.

Aufladen

Benutzen Sie nur das von Deeper mitgelieferte Ladegerät. Lassen Sie eine geladene Batterie nicht über einen längeren Zeitraum am Ladegerät angeschlossen, da dies die Lebensdauer derselben verkürzen kann. Werden andere als das mitgelieferte Ladegerät verwendet, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

Lassen Sie das Gerät während des Aufladens NICHT unbeaufsichtigt.

Decken Sie das Ladegerät oder das Gerät während des Ladevorgangs NICHT ab, da es sonst zu Überhitzung kommen kann.

Verwenden Sie das Ladegerät NICHT, wenn ein erheblicher äußerlicher Schaden ersichtlich ist.

Verwenden Sie das Ladegerät NICHT, wenn Rauch oder ein auffälliger Geruch davon ausströmt. Sollte dies beim Aufladen auftreten, trennen Sie das Ladegerät unverzüglich aber vorsichtig vom Stromnetz und von dem Gerät.

Überprüfen Sie das Ladegerät vor der Verwendung IMMER auf Schäden.

Stellen Sie vor dem Aufladen IMMER sicher, dass das Gerät trocken ist und dass sich kein Wasser auf dem USB-Anschluss oder in seinem Inneren befindet.

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Das WEEE-Symbol auf dem Produkt oder auf dessen Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass das

Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, was vorzugsweise bis zum Recycling des Produkts oder seiner Teile reicht. Für weitere Informationen darüber, wie Sie das Produkt ordnungsgemäß entsorgen, kontaktieren Sie Ihren örtlichen Müllentsorgungsdienst, die örtlichen Behörden oder den Händler.

Erklärung zur FCC-Verordnung

Das Gerät 'Deeper' enthält ein Funkmodul mit folgender FCC-ID: OA3-RN41N.

Das in diesem Gerät enthaltene Funkmodul entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und
- 2) Dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, auch solche Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben können.

Das in diesem Gerät enthaltene Funkmodul wurde getestet und entspricht gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten eines digitalen Gerätes der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnumgebung. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; es kann zudem Störungen im Funkverkehr verursachen, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und verwendet wird. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Anlagen dennoch Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was durch Aus- und Einschalten festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine

6

oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an jeweils unterschiedliche Stromkreise an.

- Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Hinweise zu BLUETOOTH-Vorschriften

Für die drahtlose Kommunikation mit anderen BLUETOOTH-fähigen Geräten arbeitet die interne BLUETOOTH-Technologie im 2,4-GHz-Frequenzband (2,400 GHz - 2,4835 GHz).

In einigen Situationen oder Umgebungen kann der Einsatz von drahtloser Technologie durch den Eigentümer des Gebäudes oder den Zuständigen einer Organisation eingeschränkt werden, wie zum Beispiel an Bord von Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in anderen Umgebungen, in denen das Risiko von Interferenzen mit anderen Geräten oder Diensten wahrgenommen und als schädlich eingestuft wird.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Regeln für die Verwendung solcher Geräte in einer bestimmten Organisation oder Umgebung gelten, sollten Sie um Erlaubnis fragen, bevor Sie die BLUETOOTH-Funktechnik einschalten und nutzen. Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller persönlicher, medizinischer Geräte (Herzschrittmacher, Hörgeräte, usw.) hinsichtlich etwaiger Beschränkungen für die Verwendung von BLUETOOTH

7

Funktechnik.

RECHTLICHE HINWEISE

© 2014 Friday Lab, UAB . Angemeldete Patente. Alle Rechte vorbehalten. 'Deeper' und 'Friday Lab' sind eingetragene Marken der Friday Lab, UAB. Diese Marken dürfen nicht ohne Erlaubnis von Friday Lab, UAB verwendet werden. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ohne vorherige Zustimmung von Friday Lab, UAB, ist untersagt. Friday Lab, UAB behält sich das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten Informationen ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

Die Bluetooth-Wortmarke sowie Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung durch Friday Lab, UAB erfolgt unter Lizenz von Bluetooth SIG. Apple, iPhone, iPad und iPod sind in den USA sowie in anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. "Geeignet für iPhone" und "Geeignet für iPad" bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an iPhone, bzw. iPad entwickelt und vom Entwickler zertifiziert wurde, um den Leistungsstandards von Apple zu entsprechen. Apple ist nicht verantwortlich für die Bedienung des Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und Ordnungsstandards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit dem iPhone oder iPad die Leistung des Funknetzes beeinträchtigen kann.

iOS ist eine Handelsmarke oder eingetragene Handelsmarke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz genutzt.

Android, Google Play, Google Maps, Google Logo und Google+ sind in den USA sowie in anderen Ländern eingetragene Handelsmarken von Google Inc.

Weitere in diesem Dokument oder in der separaten Broschüre genannte Warenzeichen und Handelsnamen dienen nur zur Identifizierung und Lehr-Nutzung und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.